



# CIRRUS 0M

## Notice d'utilisation et d'entretien

**Chalumeau type 0 à basse pression par aspiration - OXY-ACÉTYLÈNE.**  
Conforme à la norme NF EN ISO 5172.

Pour préserver la qualité de votre produit tout au long de son utilisation dans les meilleures conditions de sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de suivre rigoureusement les conseils qu'elle contient.



### Composition :

- 1 chalumeau CIRRUS 0M.
  - 1 bec de 160 litres monté sur le chalumeau.
  - 1 étoile / clé 3 becs de 63 - 100 - 200 litres.
- Livré sous blister brochable.

### CARACTÉRISTIQUES

**Débit :** 63 à 400 l/h

**Poids :** 360 g

**Longueur :** 330 mm

**Entrée :** Douilles amovibles pour tuyaux 6,3 x 11

**Lance inox amovible**

### PRESSIONS D'UTILISATION

**Acétylène :** 0,2 à 0,5 bar

**Oxygène :** 0,8 à 1,5 bar

### APPLICATIONS

Brasage, soudo-brasage et soudage.

Industrie, atelier d'entretien, plomberie, chauffage, frigoriste ...

Le chalumeau peut s'utiliser en oxy-propane en changeant le bec.



Rép.	NEVAX	ESC	Désignation
1	45203	684003	Kit réparation robinet Gaz CIRRUS
2	771321	684032	Volant Gaz + écrou CIRRUS
3	45204	684004	Kit réparation robinet Oxygène CIRRUS
4	771320	684026	Volant Oxygène + écrou CIRRUS
5	771377	684001	Kit réparation mélangeur CIRRUS 0
6	773359	684181	Lance CIRRUS 0M
7	voir ci-dessous		Bec de soudage
8	220260	682319	Ecrou + olive 6,3 Oxygène / Acétylène
9	770354	681095	Ecrou de mélangeur

<b>Becs</b>	<b>Acétylène</b>	220030	681457	Bec 63L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220032	681458	Bec 100L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220033	681969	Bec 160L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220034	681345	Bec 200L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220035	681869	Bec 250L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièce	
		220036	682281	Bec 315L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220037	682282	Bec 400L Acétylène CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
	<b>Propane</b>	220042	682284	Bec 100L Propane CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220043	682285	Bec 160L Propane CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220044	682286	Bec 200L Propane CIRRUS 0 carte 3 Pièce	
		220045	682287	Bec 250L Propane CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220046	682299	Bec 300L Propane CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		220047	682289	Bec 400L Propane CIRRUS 0 carte 3 Pièces	
		<b>Lances malléables</b>	<b>Acétylène</b>	220200	
220201	682320			Lance malléable 70L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
220202	682321			Lance malléable 100L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
220203	682322			Lance malléable 140L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
220204	682223			Lance malléable 200L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
220205	682324			Lance malléable 250L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
220206	682325			Lance malléable 300L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
220207	682326			Lance malléable 400L Acétylène 0M carte 1 Pièce	
<b>Propane</b>	220214		682337	Lance malléable 200L Propane 0M carte 1 Pièce	
	220215		682328	Lance malléable 400L Propane 0M carte 1 Pièce	
<b>Buses multidard Buse Aéro Acétylène</b>	220120	682267	Buse multidard Acétylène CIRRUS 0 carte 1 Pièce		
	220121	682268	Buse multidard Propane CIRRUS 0 carte 1 Pièce		
	220060	682271	Buse Aero Acétylène N5 carte 1 Pièce		
<b>Etoile / clé porte bec</b>	220140	682273	Etoile 3 becs Acétylène CIRRUS 0 carte 1 Pièce		
	220145	682274	Etoile 3 becs Propane CIRRUS 0 carte 1 Pièce		
	220150	682275	Etoile 6 becs Acétylène CIRRUS 0 carte 1 Pièce		
<b>Sécurité</b>	380135	682059	Anti-retours de flammes chalumeau/tuyau Oxygène et Acétylène		
<b>Collier</b>	371015	682107	Collier à pince pour tuyau Ø6,3x11 carte 15 Pièces		



# CIRRUS 00

## Conseils d'utilisation

### SECURITE

- Ne jamais mettre de la graisse en contact avec l'Oxygène ou les matériels qui canalisent l'Oxygène.
- Vérifier toujours vos pressions d'utilisation (détendeurs).
- Suivant le travail à effectuer, vérifier l'état de votre bec, son marquage :  
P = PROPANE ou A = ACÉTYLÈNE ainsi que le litrage. Ex : A 315 = débit de 315 l/h pour l'Acétylène.
- Un retour de flamme est provoqué le plus souvent par un bec en mauvais état.
- Il est impératif que les réparations soient réalisées par une personne qualifiée.
- Il est conseillé, pour votre sécurité, d'équiper votre appareil d'anti-retour de flamme ou anti-retour thermique, conforme à la norme EN 730-1 à la sortie des détendeurs ou en parcours des tuyaux ou aux entrées du chalumeau.
- Tout démontage intempestif de l'écrou du mélangeur invalide la garantie.

### MONTAGE

- Monter les tuyaux Ø6,3x11 sur les douilles à l'entrée du chalumeau à l'aide de colliers à pince.  
Marquage O : tuyau Oxygène (bleu). Marquage F : tuyau Acétylène (rouge) ou Propane (orange).
- S'assurer de la parfaite étanchéité du montage (Détecteur de fuite «FUITGAZ» code 196000).

### MISE EN SERVICE

#### Allumage :

- Régler les pressions d'utilisation des détendeurs.
- Ouvrir légèrement le robinet d'Oxygène (bleu).
- Ouvrir le robinet d'Acétylène ou Propane (rouge) de votre chalumeau ¼ de tour.
- Allumer votre chalumeau à l'aide d'un allumeur à pierres (code 500208).
- Réglage des robinets pour l'obtention de la flamme souhaitée.

#### Pour l'éteindre :

- Fermer le robinet d'Acétylène ou Propane (rouge).
- Fermer ensuite le robinet d'Oxygène (bleu).
- Fermer les robinets des bouteilles.
- Ré-ouvrir les robinets Oxygène et Acétylène du chalumeau (sans allumer) pour purger les gaz contenus dans les tuyaux et détendeurs.
- Refermer les robinets du chalumeau et desserrer complètement les volants des détendeurs.

## GARANTIE

Le CIRRUS 00 est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Cette garantie comprend le remplacement du matériel reconnu défectueux et renvoyé à NEVAX. La garantie ne couvre pas les défauts dus à une mauvaise utilisation du matériel ou à un manque d'entretien.