


Notice de pose des crosses acier galvanisé



Positionner la
crosse en
mode
d'utilisation




Tapez légèrement sur la
bague de maintien à
l'aide d'un marteau



Introduire le boulon de
fixation



Serrez le boulon à l'aide de
clefs de 17



Position de la crosse
en mode de non
utilisation